


English
Art.: NK-TV340031

Smart Projector




※Quick Installation Guide※


Attention

Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.


- 1.The projector is non dustproof or waterproof.
- 2.In order to reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the projector to rain and fog.
- 3.Please use the original power adapter. The projector should work under specified rated power supply.
- 4.When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain. Children should use the projector under the supervision of adults.
- 5.Do not cover the vents of projector. Heating will reduce the life of projector and cause danger.
- 6.Regularly clean projector vents, or dust may cause cooling malfunction.
- 7.Do not use the projector in greasy, damp, dusty or smoky environment. Oil or chemicals will cause malfunction.
- 8.Please handle with care during daily use.
- 9.Please cut off the power if the projector is out of use for long time.
- 10.Non-professionals are forbidden to disassemble the projector for testing and maintenance.

Structure description






Remote Component and Functions




Switch in the Applications

Click on 'My Apps' to view installed programs,click program icon to switch between applications.




Settings

Enter to setup Networking, Bluetooth, Language, Other Setting, Projection,Audio,Date And Time




Networking Setting

Settings - Networking Setting - WIFI setting, WIFI "ON",select objective WIFI ID and input password to connect Internet.




Bluetooth Setting

Settings - Bluetooth setting, Bluetooth "ON", click Refresh Device and choose objective device to pair.




Language Setting

Settings - Language Setting, enter to setup language and select input method.




Other Setting

Setting - Other Setting, enter to get Application setting, Factory Reset Setting, and Developer options.




Projection Setting

Setting - Projector setting, enter to setup projection mode, keystone correction.




Audio Setting

Setting - Audio setting, enter to adjust volume.




Date And Time Setting

Setting - Date And Time Setting, enter to setup timezone, timeformat, dateformat, date and time.



Signal


After connecting projector to other output device, enter HDMI or Audio/Video.




Miracast

Ensure that Android devices(phone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen ->My Apps ->Miracast ->Open miracast service -> Turn on the phone mirroring ->Connection




Operations Android phone devices




Airplay

Ensure that Apple devices(iphone,pad,ect)are in the same local wireless LAN with these devices

Operations on Devices:
Home Screen ->My Apps ->Air pin ->Open Air pin service -> Turn on the phone mirroring ->Connection



Operations iphone devices



Safety instructions

- Please pay attention to important information related to the operation and maintenance of the projector. You should read this information carefully to avoid problems. Following safety instructions will increase the life of projector.
- Please consult the qualified personnel for installation and repair services, and do not use damaged wires, accessories and other peripherals.
- Projector should be kept away from flammable, explosive, strong electromagnetic interference (large radar stations, power stations, substations) ,etc. Strong ambient light (avoid direct sunlight), etc.
- Do not cover projector vents.
- Please use the original power adapter.
- Keep adequate ventilation and make sure vents are not covered to avoid projector overheating
- When projector is working, please do not look directly into the lens, the strong light will flash your eyes and cause slight pain.
- Do not bend or drag the power cord.
- Do not put power cord under projector or any heavy objects.
- Do not cover other soft materials on power cord.
- Do not heat the power cord.
- Avoid touching power adaptor with wet hands.

LETTER OF GUARANTEE AND DECLARATION OF CONFORMITY WARRANTY

REQUIREMENTS FOR THE VALIDITY OF THE GUARANTEE

This warranty covers only official products imported by DIST. ESCUDERO FLO SL, and to benefit from it must:

1. In the pre-sale period (store) must reflect device model and serial number of the product.
2. In the commercial warranty period (user) it will be essential to attach the original receipt or invoice identifying the device, as well as the date of purchase. Likewise, in order to benefit from the warranty it is essential to supply the product with its complete original packaging, as well as all the original accessories.

WARRANTY COVERAGE

1. The application of the guarantee begins from the date of acquisition reflected in the proof of sale.
2. The warranty period is 2 years for parts and labour for Spain, Portugal and Andorra, excluding any type of displacement.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Start-ups and demonstrations of operation to the user.
2. Damage caused by external elements or natural tragedies.
3. Damage caused by accident, improper use, abuse or mis transportation.
4. Damage caused by physical breakage, such as glasses, external or similar.
5. Improper use, due to failure to comply with operating instructions.
6. Theft.
7. Damage caused by manipulation of the product by personnel not authorised by Distribuciones Escudero Fijo S.L.
8. For the use of accessories or electronic components not suitable.
9. Devices that do not bear the identification label (model and series on the chassis).
10. Operating systems or non-original programs different from the original ones.
11. Any costs arising from the installation or uninstalation of the product.
12. Any product not purchased through Dist. Escudero Fijo S.L. as importer for the territories of Spain, Portugal, and Andorra.

Interceding Information

1. The holder of the Commercial Guarantee shall enjoy the rights and cover contained in this document for Spain, Portugal and Andorra.

2. During the time of the repair, no damages will be paid for the time the device is out of service.

3. Distribuciones Escudero Fijo S.L. shall not be liable for any damage that a device may cause to external elements.

For any information about the product go to Spain:
Customer service telephone: +34 - 96 346 13 88
Distribuciones Escudero Fijo S.L. - C/ra. Albalá-Xivella nº45
46060 Albalá (Valencia - Spain)

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTE DISPOSAL

You must dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

This appliance is marked with the symbol of compliance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)).

The directive provides the general framework valid throughout the European Union for the takeback and reuse of waste electrical and electronic equipment.

EU DECLARATION OF CONFORMITY


Herby, Distribuciones escudero Fijo, S.L., declares that the NK-TV340031 type equipment is in conformity with the directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity will be available at the following internet address:

https://drive.google.com/file/d/1thx1sPOG-XC3Zg5KLQxYaz_M7J2XlCr/view?usp=sharing

Portugués
Art.: NK-TV340031

Projektor inteligente




※Manual do utilizador※


Atenção

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.


1. O projetor não é à prova de pó ou de água.
2. Para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou neveiro.
3. Utilize o adaptador de corrente original. O projetor deve funcionar com a potência nominal especificada.
4. Quando o projetor estiver em funcionamento, não olhe diretamente para a lente, pois a luz intensa fará com que os seus olhos brilhem e causará uma ligeira dor. As crianças devem utilizar o projetor sob a supervisão de um adulto.
5. Não cubra as aberturas de ventilação do projetor. O aquecimento reduzirá a vida útil do projetor e causará perigo.
6. Limpe regularmente as grelhas de ventilação do projetor, pois o pó pode provocar um mau funcionamento do arrefecimento.
7. Não utilize o projetor em ambientes oleosos, húmidos, poeirentos ou com fumo. O óleo ou os produtos químicos podem causar avarias.
8. Manusear com cuidado durante a utilização diária.
9. Desligue a alimentação se o projetor não for utilizado durante um longo período de tempo.
10. É proibido a não-profissionais desmontar o projetor para testes e manutenção.

Descrição da estrutura






Componentes e funções do controlo remoto




Alteração dos pedidos

Clique em "As minhas aplicações" para ver os programas instalados, clique no ícone do programa para alternar entre aplicações.




Ajustamentos

Iniciar sessão para configurar a Rede, Bluetooth, Idioma, Outras definições, Projecção, Audio, Data e Hora.




Configuração WIFI

Definições - Definições de rede - Definições WIFI, WIFI "ON", seleccionar a ID WIFI de destino e introduzir a palavra-passe para ligar à Internet.




Configuração Bluetooth

Definições - Definições Bluetooth, Bluetooth "ON", clique em Atualizar dispositivo e seleccione o dispositivo de destino a emparelhar.




Definições de idioma

Definições - Definições de idioma, introduza para definir o idioma e seleccionar o método de introdução.




Outros ajustamentos

Definições - Outras definições, introduza para obter Definições de aplicações, Definições de reposição de fábrica e vistas de programador.




Configuração da projecção

Definições - Definições do projetor, introduza para definir o modo de projecção e a correção do trapezoidal.



Configuração áudio

Definições - Definições de áudio, introduzir para ajustar o volume.




Definição da data e da hora

Definições - Definições de data e hora, introduza para definir o fuso horário, o formato da hora, o formato da data, a data e a hora.



Signal


Depois de ligar o projetor a outro dispositivo de saída, introduza HDMI ou Audio/Video.




Miracast

Certifique-se de que os dispositivos Android (telemóvel, teclado, etc.) esto na mesma rede local sem fios que estes dispositivos.

Operaes nos dispositivos:
Ecr Inicial -> As minhas aplicaes -> As minhas aplicaes -> Miracast -> Abrir o serviço miracast -> Ativar o espelhamento do telefone -> Ligar.




Operações com telemóveis Android




Reprodução no ar

Assegurar-se de que os dispositivos Apple (iphone, pad, etc.) esto na mesma rede local sem fios que estes dispositivos.

Operaes nos dispositivos:
Ecr Inicial -> As minhas aplicaes -> Air pin -> Abrir o serviço Air pin -> Ativar o espelhamento do telefone -> Ligar.



Operações de dispositivos iphone



Instruções de segurança

- Por favor, preste atenção às informações importantes relacionadas com o funcionamento e manutenção do projetor. Deve ler estas informações cuidadosamente para evitar problemas. Seguir as instruções de segurança aumentará a vida útil do projetor.
- Consulte pessoal qualificado para serviços de instalação e reparação e não utilize cabos, acessórios e outros periféricos danificados.
- O projetor deve ser mantido afastado de fontes inflamáveis e explosivas, de fortes interferências eletromagnéticas (grandes estações de radar, centrais elétricas, subestações), etc. Luz ambiente forte (evite a luz solar direta), etc.
- Não cubra as grelhas de ventilação do projetor.
- Utilize o adaptador de corrente original.
- Mantenha uma ventilação adequada e certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão tapadas para evitar o superaquecimento do projetor.
- Quando o projetor estiver em funcionamento, não olhe diretamente para a lente, uma vez que a luz intensa irá incidir nos seus olhos e causar uma ligeira dor.
- Não dobre ou anaste o cabo de alimentação.
- Não coloque o cabo de alimentação debaixo do projetor ou debaixo de objetos pesados.
- Não cubra o cabo de alimentação com outros materiais macios.
- Não aqueça o cabo de alimentação.
- Evite tocar no adaptador de corrente com as mãos molhadas.

CARTA DE GARANTÍA Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por DIST. ESCUDERO FLO SL, y para beneficiarse de la misma deberá:

1. En el periodo de prevención (tienda) deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del producto.
2. En el periodo de garantía comercial (usuario) será imprescindible adjuntar el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo, así como la fecha de compra. Asimismo, es imprescindible para disfrutar de la garantía suministrar el producto con su embalaje original completo, así como de todos los accesorios originales.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

1. La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición reflejada en el justificante de la venta.
2. El periodo de garantía es de 2 años para piezas y mano de obra para España, Portugal y Andorra quedando excluido cualquier tipo de desplazamiento.

WARRANTY EXCLUSIONS

1. Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario.
2. Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.
3. Daños causados por accidente, uso inadecuado, abuso o mal transporte.
4. Averías producidas por rotura física, tales como golpes, caídas o similares.
5. Mal uso, por no atender las instrucciones de manejo y funcionamiento.
6. Por el uso de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
7. Aparatos que no lleven la etiqueta de identificación (modelo y serie en el chasis).
8. Los sistemas operativos o programas no originales diferentes a los originales.
9. Cualquier coste derivado de la instalación o desinstalación del producto.
10. Cualquier producto no comprado a través de Dist. Escudero Fijo S.L. como importador para los territorios de España, Portugal y Andorra.
11. El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contiene en este documento, para España, Portugal y Andorra.
12. Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
13. Distribuciones Escudero Fijo S.L. no se hace cargo de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

Para cualquier información sobre el producto diríjase en España:
Teléfono de atención al cliente: +34 - 96 346 13 88
Distribuciones Escudero Fijo S.L. - C/ra. Albalá - Xivella nº45
46060 Albalá (Valencia - España)

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS RESPECTUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Debe eliminar el embalaje de forma ecológica.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la realización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Por la presente, Distribuciones escudero Fijo, S.L., declara que el tipo de equipo NK-TV340031 conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad estará disponible en la dirección de internet siguiente:

https://drive.google.com/file/d/1thx1sPOG-XC3Zg5KLQxYaz_M7J2XlCr/view?usp=sharing